### CITAAIL

Инструкция по монтажу станции мониторинга CityAir



### Содержание

- 01. Выбор места установки
- 02. Ход монтажа
- 03. Ввод в эксплуатацию
- 04. Подключение газовых модулей

### Устройство станции

- **1.** Антенна GSM
- **2.** Антенна GPS
- 3. Воздуховоды для забора пробы воздуха
- 4. Датчик температуры, влажности и давления
- **5.** Кабель питания
- 6. Система крепления
- 7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- 8. Ethernet-разъем
- 9. Разъём для подключения модуля расширения
- 10. Сервисный разъём



Выбор места установки

#### Требования к месту установки

#### 1. Возможность подключения к сети 220В

Станция CityAir укомплектована 10м всепогодным кабелем со съемной вилкой

#### 2. Интернет доступ через GSM/WiFi/Ethernet


В случае беспроводного подключения следует убедиться, что устройство не окружено массивными металлическими конструкциями для избежания эффекта клетки Фарадея.



#### Рекомендации к месту установки

для обеспечения корректности измерений

- 1. Высота не менее 3 метров.
- 2. Достаточно удалено от проезжей части и других потенциальных источников измеряемых примесей.
- 3. Находится на расстоянии не менее 3 метров от источников тепла: внешних блоков кондиционеров, выводов вентиляционных систем, дымоходов, коммуникационных шкафов. Предпочтительно выбирать место установки на наименее солнечной стороне здания.
- 4. Не допускается установка станции в непосредственной близости от интенсивных источников выбросов: объектов металлургической и сталелитейной промышленности, электростанций или отопительных систем, если станция не предназначена для наблюдения за вкладом указанных объектов в концентрацию примесей городского воздуха.




Ход монтажа

#### Монтаж на фасаде здания

- **1.** При монтаже можно использовать крепёж диаметром до М10 включительно.
- **2.** Наметить по уровню место под два отверстия для установочных винтов на расстоянии 11 см, просверлить отверстия, вкрутить Г-образные винты.
- 3. Подвесить станцию, наметить место для 6 монтажных винтов.
- 4. Снять станцию, сделать отверстия, установить дюбеля.
- 5. Подвесить станцию, зафиксировать ее монтажными винтами.

## Монтаж на столбах, сотовых вышках и ферменных конструкциях

При монтаже используются металлические хомуты.



Ввод в эксплуатацию

03. Ввод в эксплуатацию

#### Инструкция по монтажу станции мониторинга CityAir

### Ввод в эксплуатацию осуществляется слудующим образом:

- 1. Подключить станцию к электросети ~100-240В, 50-60Гц;
- 2. Включив кнопку питания станции (АКБ), убедиться, что был воспроизведён звуковой сигнал. Через несколько секунд дождаться еще одиного звукового сигнала самодиагностики: один длинный сигнал все в норме, серия коротких следует обратиться в техническую поддержку.
- **3.** Подтвердить, что станция установила связь с сервером: на странице cityair.ru/mill ввести серийный номер станции в формате CAxxPMxxxxxxx. Убедиться, что последняя передача данных была совершена уже после завершения монтажа.



Подключение газовых модулей

## Подключение газовых модулей осуществляется следующим образом:

- **1.** Подключить модуль к станции при помощи соединительного кабеля. Кабель позволяет устанавливать модуль на расстоянии до 30 см от станции.
- **2.** Следующее устройство подключается к свободному разъему модуля, уже подключенного к станции.
- **3.** Подтвердить, что модуль установил связь со станцией: на странице cityair.ru/mill ввести серийный номер модуля в формате Gxxxxxx. Убедиться, что последняя передача данных была совершена уже после завершения монтажа.

Порядок подключения модулей не принципиален, подключение к станции модулей одного типа может привести к некорректной работе оборудования.

Допустимые комбинации -G1, -G2, -G1-G2, -G2-G1
Недопустимые комбинации -G1-G1, -G2-G2



Вариант монтажа станции с подключенными к ней газовыми модулями



## Успешной работы!

По общим вопросам о сервисе CityAir

Служба поддержки service@cityair.ru Телефон +7 495 540 55 16

