

Программа для ЭВМ
Встроенное программное обеспечение CityAir Core
Firmware 2.1.111.680
Инструкция по установке

В соответствии с Жизненным циклом Встроенного программного обеспечения CityAir Core Firmware 2.1.11.680, установка (прошивка) осуществляется в процессе производства с помощью стендового оборудования силами Оператора сборочной линии, в соответствии с Технологической инструкцией, внедренной на предприятии-изготовителе.